

NicoNatur[®]

Der Hautfaserdarm

als Kranzdarm oder als gerader Darm
aus natürlichem Kollagen aus der Rinderspalthaut.



Verarbeitungshinweise

Vorbereitung

Wässern: Vor dem Befüllen die Därme in Salzlake einweichen. Dazu warmes Wasser mit Salz im Verhältnis von 12-15 % mischen. Die Därme mindestens 20 Minuten in der Salzlösung belassen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Befüllen

Kaliber: Die Därme auf das empfohlene Füllkaliber befüllen (5-8 % mehr als das nominale Kaliber). Insbesondere bei feinem Brät, wie z. B. Fleischwurst, empfehlen wir ein leichtes Unterfüllen, um Überdehnung zu vermeiden.

Clipgröße: Wählen Sie für den Verschluss eher größere Clips, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.

Verschluss: Die Därme können entweder geclippt oder abgebunden werden.

Wärmebehandlung

Kochen: Die maximale Temperatur für den Kochprozess beträgt **76°C**. Nach dem Kochen die Kerntemperatur des Produkts rasch auf **10-12°C** abkühlen.

Räuchern: Für Anwendungen mit kaltem Rauch ist eine Verarbeitungstemperatur von maximal **30°C** üblich, alternativ zur Wärmebehandlung.

Lagerung

Originalverpackt: Die Därme kühl und trocken lagern. Unter diesen Bedingungen beträgt die Haltbarkeit der Raupen bis zu **sechs Monaten**.

Angebrochene Gebinde: Geöffnete Verpackungen sollten gut verschlossen werden um die Restfeuchtigkeit im Material zu erhalten. Unbedingt direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Empfehlung

Verarbeitung nach Wässerung: Den Darm nach dem Wässern innerhalb von **24 Stunden** verwenden, um die Materialeigenschaften zu erhalten.

Wiederverwendung: Nach dem Trocknen sind die Därme nicht wiederverwendbar.



NicoNatur[®]

Der Hautfaserdarm



Größentabelle der Kaliber

NicoNatur gerade

Kaliber		22	24	26	30	32	34	36	38	40-43	45-47
Füllkaliber *		23	26	28	32	34	36	39	41	43-46	48-50
Empfohlene Horngröße für geraffte Därme (mm)		14	15	17	20	21	22	24	25	27	30

Kaliber	50-53	55-57	60-62	65-67	70-73	75-77	80-82	85	90	95	100
Füllkaliber	54-57	59-61	65-67	70-72	75-79	81-83	86-88	92	94	102	108
Empfohlene Horngröße für geraffte Därme (mm)	34	35	42	46	50	52	56	60	65	70	75

NicoNatur Kranz

Kranzdurchmesser – Regular: 30 | Small: 28 | SuperSmall: 22

Kaliber	24	26	30	32	34	36	38	40-43	45-47	50-53	55-57
Füllkaliber *	25	27	32	34	36	38	40	42-45	47-50	53-56	58-60
Empfohlene Horngröße für geraffte Därme (mm)	15	17	20	21	22	24	25	27	30	34	35

* Das Kaliber sollte getestet werden. Im Zweifelsfall – bei Feinbrät mit starker Expansion – eher unterfüllen.

